

# DRY & STORE®

## Splošna Navodila za Delovanje POMEMBNA OPOZORILA

Ta proizvod je namenjen vsakodnevni uporabi. Kadar uporabljate električne aparate, posebno v prisotnosti otrok, je potrebno vedno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, ki vključujejo:

### PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

**NEVARNOST** – Za zmanjšanje nevarnosti elektrošoka:

- Ne uporabljajte med kopanjem.
- Proizvoda ne odlagajte ali shranjujte na mestih, kjer lahko pade ali pa ga lahko potegne v cev ali odtok.
- Ne polagajte ali spuščajte v vodo ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se te naprave, če je že padla v vodo. Takoj jo povlecite iz vtičnice.

**OPOZORILO** – Za zmanjšanje tveganja opeklin, električnega šoka, ognja ali poškodbe oseb:

- Uporabo skrbno nadzorujte, če napravo uporabljajo, ali pa so v bližini otroci ali invalidi.
- Ta proizvod uporabljajte samo v namene, opisane v teh navodilih.
- Te naprave nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovano žico ali vtikač, če ne deluje pravilno, če je padla na tla ali je poškodovana, ali pa je padla v vodo. Vrnite jo na mesto nakupa ali servis, da jo pregledajo in popravijo.
- Proizvoda nikoli ne odlagajte na mehko podlago kot sta kavč ali postelja. Vse odprtine morajo biti brez kosmov, las in podobnega.
- Ne uporabljajte zunaj ali kjer so prisotni proizvodi na osnovi aerosolov (spreji) ali kjer se nadzoruje količina kisika.
- AC adapter, ki je priložen vaši napravi, je narejen posebej zanj. Ne uporabljajte ga z drugo napravo, niti ne uporabljajte adapterja kakšne druge naprave namesto tega.
- Nekatero naprave Dry & Store uporabljajo za razkuževanje ultravijolično svetlobo (UV), ki uničuje klice. Ta luč ne sveti, ko je pokrov odprt. Ne smete spreminjati ali menjati komponente, ki bi omogočile izpostavljenost UV svetlobi.\*
- Če se žarnica\* razbije, jo morate takoj odklopiti. Pred odstranjevanjem steklenih delcev nadenite rokavice. Poskrbite za pravilno odlaganje.

**OPOMBA** – Ta izdelek ni namenjen za diagnozo, preprečevanje, opazovanje, zdravljenje ali lajšanje bolezn.

### DELOVNI POGOJI

Temperaturno območje delovanja te naprave je 35° do 40°C (95° do 104°F). Ta naprava bo pravilno delovala v prostorih s temperaturo od 18° do 30°C (65° do 86°F).

### SHRANITE TA NAVODILA

### Uvod

Ta izdelek je primeren za vse vrste slušnih aparatov, vključno s slušnimi pripomočki, odstranjevalci šuma, slušnimi monitorji in vsajeno opremo. Pri vsakodnevni uporabi pomaga večini slušnih aparatov, da imajo boljši zvok, delujejo dlje časa in bolj zanesljivo, poleg tega pa v vlažnih razmerah lahko podaljša življensko dobo cinkovo-zračne baterije. S pomočjo edinstvene Dry-Max™ tehnologije Dry & Store odstranjuje škodljivo nabrano vlago, suši ušesno maslo in razkužuje površine, ki jih obseva žarnica proti klicam (če jo naprava vsebuje).

### Pred vašo prvo uporabo (pomembno)

1. **Aktivirajte sušilno sredstvo. Priložen je sušilni vložek Dry-Brik® za enkratno uporabo, ki ga morate zamenjati vsake dva meseca.** Dry-Brik opravlja tri pomembne naloge: (1) v celoti odstrani molekule vlage, ki se sprostijo iz naprav med sušilnim ciklusom, (2) zniža stopnjo relativne vlažnosti v notranjosti sušilnega prostora na nižjo raven, kot je to mogoče doseči z grelnikom, kar maksimira sušilne zmogljivosti, in (3) veže vonjave.

Za aktiviranje vložka Dry-Brik odstranite folijo, ki ga prekriva (Slika 1). Ne odstranite folije pred uporabo vložka Dry Brik, saj po njeni odstranitvi Dry Brik takoj prične vpijati vlago.



2. **Zabeležite datum aktiviranja:** Da vas spomni na potrebno zamenjavo, je k vsakemu vložku Dry Brik priložena kartica. Na kartico vpišite datum aktiviranja vložka Dry-Brik. (Slika 2).



**OPOMBA: Za maksimalno delovanje morate Dry Brik zamenjati vsake 2 meseca.**



3. **Postavite aktivirani Dry Brik** v vašo napravo, kot je prikazano na Sliki 3.



4. **Priključite AC adapter:** Mali okrogli vtič vtaknite v odprtino na zadnji stran naprave (Slika 4). Pri tem ne uporabite sile - zdrsni mora zlahka. Na koncu vstavite AC adapter v napajano električno vtičnico.

\* Nekateri modeli niso opremljeni z lučjo proti klicam. Če to velja tudi za vašo napravo, ne upoštevajte nobenih navodil v zvezi z izrazi "proti klicam", "modra svetloba" "ultravijolična" "UV" ali "luč".

## Navodilo za uporabo

1. S slušnih pripomočkov obrišite odvečno vlago in ušesno maslo, preden jih namestite v sušilno komoro. Odprite pokrov in namestite slušne pripomočke ali elektroniko vsadkov v večji prostor na desni strani. Baterije lahko pustite notri, vendar pokrov pri baterijah odprite, da omogočite kroženje zraka.

2. Zaprite pokrov in nežno pritisnite na tipko start, ki se nahaja na prednji strani naprave (Slika 5). Zelena svetloba za gumbom start bo svetila ves čas sušilnega ciklusa, kar traja približno 8 ur. Najboljše rezultate daje celoten 8-urni cikel, vendar pa so koristna tudi krajša obdobja dolžine vsaj 30 minut. Ko odprete pokrov, se vse operacije prekinejo in časovnik se ponastavi.



Če je vaša naprava opremljena z UV svetilko, bo na vrhu naprave svetila modra luč 1½ minute po vklopu naprave, kar označuje delovanje ciklusa dezinfekcije.

3. Pomembno je, da Dry-Brik zamenjate dva meseca po datumu aktiviranja, saj le tako zagotovite najvišjo raven oskrbe vaših slušnih aparatov. Izrabljen vložek Dry-Brik odložite v gospodinjske odpadke.

### Cikel dezinfekcije z UV svetlobo\*

Ušesni vstavki in slušni aparati so gojišča klic in bakterij. Nekateri modeli vsebujejo UV žarnico, ki uničuje take organizme, kar pri mnogih uporabnikih zmanjša srbenje in draženje. Učinek dezinfekcije je največji blizu žarnice, z oddaljenostjo pa slabi. Vendar pa ta naprava ni sterilizator in proizvajalec ne zagotavlja stopnje uničevanja bakterij. Naprava ni namenjena diagnostiki, preprečevanju, opazovanju, zdravljenju ali lajšanju bolezni. UV žarnico lahko odstranite, ker nima vpliva na sušilne lastnosti, saj ni del grelnega ciklusa.

### Uporaba z vsajeno opremo

Da pravilno deluje, mora biti vsajena oprema stalno suha, zato z redno uporabo te naprave lahko odstranjujete vlago, ki se nabira iz okolice in/ali zaradi znojenja. Nekateri uporabniki bodo opazili daljšo življensko dobo zinkovo-zračne baterije, še posebej v vročem in vlažnem vremenu. Posamezni rezultati se lahko razlikujejo. Tukaj je nekaj specifičnih primerov:

- **Govorni procesorji za ušesom:** Pustite cinkovo-zračne baterije v procesorju (kjer je to primerno) vendar odstranite pokrov baterije. Namestite procesor, naglavni del in kabel v sušilni del na desni strani. Ne dajajte ničesar razen sušilca na levo stran odprtine.
- **Procesorji zvoka, ki se nosijo na telesu:** V sušilni prostor lahko vstavite več komponent, vendar pa ne smejo biti preveč na tesnem, da ne ovirajo pretoka zraka. Omejite glede velikosti lahko pomenijo, da je potrebno procesor vzdrževati ločeno od ostale opreme. V takem primeru je potrebno sklop mikrofona vzdrževati bolj pogosto kot procesor, saj je bolj dovzeten za poškodbe zaradi vlage. Baterijski sklop je potrebno ločiti od procesorja, če je skupna dimenzija prevelika za sušilni prostor.

## Splošna skrb za proizvod

Za doseganje dobrih rezultatov ne uporabljajte te naprave v prostorih z visoko vlažnostjo, kot je kopalnica. Pokrov naj bo vedno zaprt, saj je sicer učinkovitost sušilnega vložka zmanjšana zaradi absorpcije vlage iz okoliškega zraka. Čistite z mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte močnih ali abrazivnih čistilnih sredstev. Na pladenj ali na UV žarnico ne pršite nobene tekočine.

### Odpravljanje težav

- *Nobena lučka ne sveti po pritisku na tipko start:* Ali ste pokrov dobro zaprli in na tipko start dovolj pritisnili? Če je to v redu, se prepričajte, ali je AC adapter trdno priključen tako na napravo kot na vtičnico, nato pa pogledajte, ali ni mogoče vtičnica izključena z zidnim stikalom. Če še vedno ni uspeha, poskusite uporabiti drug AC adapter (lahko ga dobite na mestu nakupa naprave, v servisnem centru ali na spletni strani [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Zamenjajte ga le z adapterjem, ki ga dobavlja proizvajalec vaše naprave. Če se naprava še vedno ne vklopi, je notranja elektronika lahko v okvari - za točno oceno pojdite z napravo na kraj nakupa ali servis.
- *Naprava je hrupna:* Težave s hrupnostjo so navadno povezane z ventilatorjem. Iz naprave prihaja zvok - nekaj vibracij lahko povzročajo tudi kroglični ležaji visoke kakovosti v ventilatorju tega izdelka. Če se hrup ventilatorja spreminja glede jakosti ali frekvence, napravo izključite in preverite, če se kje zatika. Če ovir ni, nesite napravo na servis.
- *Naprava ne suši ustrezno:* Ali ste vložek Dry Brik zamenjali v roku? Pomembno je, da je zamenjan v skladu z navodili. Če se ne sliši nobenega zvoka ventilatorja, napravo vrnite v trgovino ali servisni center za pregled.

### Za enote, ki vsebujejo UV svetilka:

- *Modra svetloba ne sveti med začetno 1½ minuto delovnega cikla, pač pa sveti zelena:* Preverite, ali je UV žarnica dobro nameščena v ležišču. Če ni, jo odstranite in ponovno nastavite, potem pa enoto vnovič prižgite s tesno zaprtim pokrovom. Če se modra svetloba v prvih 1½ minutah ne pojavi, zamenjajte UV svetilko (dobite jo lahko na mestu nakupa, v servisnem centru ali na spletni strani [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Zamenjajte jo samo s posebno svetilko, ki jo dobavlja proizvajalec vaše naprave. Če se ne pojavita niti modra niti zelena svetloba, glejte zgornji razdelek »Naprava ne sveti...«.
- *Kovinska osnova v UV žarnici:* To je odvisno od proizvajalca žarnic - nekatere žarnice imajo kovinsko osnovo v notranjosti, zato je to povsem normalno. Je posledica njihovega proizvodnega procesa, ki je občutljiv na okolje.

Če nič od zgoraj navedenega ne reši problema, se obrnite na:

V Severni Ameriki pokličite službo za pomoč uporabnikom na št.: 1-888-327-1299 ali obiščite spletno stran [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

Zunaj Amerike se obrnite na mesto nakupa ali servisni center za oceno problema.

\* Nekateri modeli niso opremljeni z lučjo proti klicam. Če to velja tudi za vašo napravo, ne upoštevajte nobenih navodil v zvezi z izrazi "proti klicam", "modra svetloba" "ultravijolična" "UV" ali "luč".