

DRY & STORE®

تعليمات تشغيل إجراءات وقائية هامة

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي. عند استخدام المنتجات الكهربائية، وخاصة في وجود الأطفال، هناك تدابير أمنية أساسية يجب اتباعها، منها ما يلي:

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

مقدمة

تم تصميم هذا المنتج لجميع الأجهزة السمعية بما في ذلك المساعدات السمعية وحواسب الضوضاء ومراقبات الصوت ومعدات الزراعة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا المنتج أن يساعد في جعل صوت أغلب المعدات السمعية أفضل وذات عمر افتراضي أطول وأداء أكثر اعتمادية، كما يمكن زيادة عمر بطارية الزنك والهواء في ظروف الرطوبة العالية. وبفضل تقنية Dry-Max™ فإن Dry & Store يزيل أي تراكم للرطوبة قد يسبب التلف ويجفف شمع الأذن ويظهر الأسطح المعرضة للمصباح القاتل للجراثيم (كما يناسب).

قبل أول استخدام (هام)

١. **تفعيل Dry-Brik:** إن تفعيل التجفيف مادة المتاح الذي يجب استبدال كل شهرين. تقوم Dry-Brik بأداء ثلاث وظائف هامة: (١) الإزالة التامة لجزيئات الرطوبة المنبعثة من الأجهزة أثناء دورة التجفيف؛ (٢) تخفيض درجة الرطوبة النسبية داخل الصندوق إلى مستوى أقل بكثير مما يمكن تحقيقه باستخدام جهاز تسخين، مما يضاعف القدرة على التجفيف؛ و (٣) احتجاز الروائح.

لتشغيل Dry-Brik - انزع الغطاء القصديري - (شكل ١). لا تنزع الغطاء حتى تكون مستعداً لاستخدام Dry-Brik، لأنه بمجرد نزع تبيدأ Dry-Brik في امتصاص الرطوبة.

٢. **سجل تاريخ التشغيل:** لتنبهك عندما يحين موعد الاستبدال توجد بطاقة ملصقة على كل Dry-Brik. اكتب تاريخ بدء استخدام Dry-Brik على هذه البطاقة. (شكل ٢).

ملاحظة: لضمان الأداء الأفضل، غير Dry-Brik كل شهرين.

٣. **ضع Dry-Brik التي تم تشغيلها في وحدتك كما هو موضح في شكل ٣.**

٤. **أوصل محول التيار المتردد:** يتم تثبيت القابس الدائري الصغير في مؤخرة الوحدة (شكل ٤). لا تقم بدفعه بقوة، بل ينبغي أن يتزلق بسهولة إلى الداخل. وفي النهاية قم بإيصال محول التيار المتردد بقابس كهربائي سليم.

تعليمات الاستخدام

١. **قم بسمح الرطوبة الزائدة والمادة السمعية بالأذن من سماعات الأذن الخاصة بك قبل وضعها في مكان التجفيف.** قم بفتح الغطاء وضع الأجهزة السمعية الخاصة بك أو قم بتركيب المكونات المادية في الجزء المستقل الكبير على اليمين. قد تترك البطاريات بداخله، ولكن قم بفتح الغطاء للسماح للهواء بالانتشار.

٢. **أغلق الغطاء واضغط زر بدء التشغيل بلطف والذي يوجد في الوجه الأمامي للوحدة (شكل ٥).** ستتمكن من رؤية ضوء أخضر خلف زر بدء التشغيل طوال مدة دورة التجفيف والتي تستمر لمدة ٨ ساعات تقريباً. تتحقق أفضل النتائج من دورة تجفيف ذات ٨ ساعات كاملة لكن

خطر - للتقليل من خطر الصعق بالكهرباء:

- لا تستخدمه أثناء الاستحمام.
- لا تقم بوضع المنتج أو تخزينه في مكان يمكن أن يقع منه أو أن يجذب داخله بانيو أو حوض.
- لا تضعه في أو تسقطه داخل الماء أو سائل آخر.
- وإذا سقط هذا الجهاز في الماء فلا تقم بالإمساك به. وافصل الجهاز عن الكهرباء بأسرع ما يمكن.

تحذير - للتقليل من خطر وقوع الحروق أو الصعق بالكهرباء أو الاشتعال أو إيذاء للأشخاص:

- قم بمراقبة عن كثب للأطفال أو المرضى حال استخدامهم للجهاز أو وضعه عليهم أو بالقرب منهم.
 - استخدم هذا المنتج للغرض المقصود فقط كما هو موصوف في هذا الدليل.
 - لا تقم أبداً بتشغيل هذا المنتج في حالة تلف وتر أو سدادة به أو عدم عمله على نحو صحيح أو سقوطه أو تلفه أو في حالة سقوطه داخل الماء. أعدّه إلى مكان الشراء أو مركز الخدمة لفحصه وإصلاحه.
 - لا تضع المنتج أبداً على سطح لين كأن تضعه على أريكة أو سرير. ابق أي فتحات هواء خالية من النسالة والوبر وما شابه.
 - لا تستخدم المنتج بالخارج أو لا تقم بتشغيله في مكان استعمال منتجات الأيروسول (رش) أو حيث ينتشر الأوكسجين.
 - وقد صنع محول AC المرفق بوحدة خصيصاً لهذا المنتج. لا تستخدمه مع جهاز آخر، ولا تستخدم محولاً من أي جهاز كهربائي آخر بدلا منه.
 - تستخدم بعض وحدات Dry & Store الأشعة فوق البنفسجية (UV) القاتلة للجراثيم في التطهير. لن تضيء هذه الأشعة عند فتح الغطاء. لا تقم بتعديل أو إبطال عمل أي مكونات قد تعرضك للأشعة فوق البنفسجية.* إذا تحطم المصباح*، قم فوراً بنزع القابس الكهربائي. ارتد القفازات أثناء إزالة القطع الزجاجية. تخلص من هذه القطع بطريقة مناسبة.
- ملاحظة -** هذا المنتج غير مصمم لتشخيص أو منع أو مراقبة أو علاج أو تخفيف المرض.

شروط التشغيل

مجال درجة حرارة تشغيل هذا الجهاز هو ٩٥ درجة إلى ١٠٤ درجات فهرنهايت (٣٥ درجة إلى ٤٠ درجة سيلسيوس). سيعمل هذا الجهاز جيداً في درجات الحرارة الداخلية المحيطة التي تتراوح بين ٦٥ درجة و ٨٦ درجة فهرنهايت (١٨ درجة و ٣٠ درجة سيلسيوس).

احفظ هذه التعليمات



* بعض الطرازات لا تحتوي على مصباح قاتل للجراثيم. إذا كان ذلك منطقياً على جهازك، تجاهل أية تعليمات أو تعليمات تشير إلى "قاتل للجراثيم" أو "ضوء أزرق" أو "فوق البنفسجية" أو "UV" أو "مصباح".

العناية العامة بالمنتج

لأفضل النتائج لا تشغيل هذا الجهاز في الأماكن ذات الرطوبة العالية مثل الحمام. حافظ على إغلاق الغطاء في جميع الأوقات لأن فاعلية مادة التجفيف ستقل نتيجة لامتنصاع الرطوبة من الهواء المحيط. نظف باستخدام قطعة قماش طرية. لا تستخدم المواد المنظفة أو الكاشطة القوية أبداً. لا تقم برش أي سائل في الدرج أو على مصباح UV.

دليل حل المشكلات

- لا توجد أي أنوار مضيئة بعد ضغط زر بدء التشغيل: هل الغطاء مغلق جيداً وهل تم ضغط زر بدء التشغيل بالفعل؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تأكد من أن محول التيار المتردد متصل بإحكام بكل من الجهاز ومصدر الكهرباء وأن مصدر الكهرباء غير مرتبط بزرق الحائط مضبوط على وضع الإغلاق. إذا لم تنجح في ذلك أيضاً، جرب محول AC آخر (متوفر من مكان الشراء أو مركز خدمة أو بالموقع www.dryandstore.com). استبدله فقط بمحول يوفره المُصنِع. إذا استمرت الوحدة في التوقف عن العمل فقد تكون المكونات الإلكترونية الداخلية مختلفة، لذا قم بإعادة الجهاز إلى مكان الشراء أو مركز الخدمة للتقييم.
- الوحدة الصاخبة: عادةً ما تتعلق مشاكل الضوضاء بالمروحة. يتردد الصوت داخل الوحدة، لذا تتوقع بعض الضوضاء حتى من المروحة ذات مسند الكرات ذات الجودة العالية والمستخدم في هذا المنتج. إذا كانت الضوضاء التي تصدرها المروحة متنوعة من حيث القوة والتكرار، قم بفصل الوحدة من مصدر الطاقة وافحصها لمعرفة ما إذا كان هناك انسدادات. إذا لم تجد انسدادات، قم بخدمة الوحدة.
- الوحدة لا تجف بشكل جيد: هل تم استبدال الك-Dry-Brik بشكل منتظم؟ من المهم أن يتم استبداله وفقاً للتعليمات. إذا لم يمكن سماع صوت للمروحة، قم بإعادة الوحدة إلى مكان الشراء أو مركز الخدمة من أجل تقييمها.

بالتسبب للوحدات التي تتضمن مصباح الأشعة فوق البنفسجية:

- لا تتمكن رؤية الضوء الأزرق خلال مدة الدقيقة ونصف الأولى من دورة التشغيل لكن الضوء الأخضر يعمل: تأكد من أن مصباح UV مثبت جيداً وفقاً لبسه. إن لم يكن، لإزالة وإعادة المصباح، ثم أعد تشغيل وحدة مع غطاء مغلق بإحكام. إذا كان ضوء أزرق لا يضيء خلال الدقائق ١١ / ٢ الأولى، يستعاض عن مصباح الأشعة فوق البنفسجية (المتاحة من مكان الشراء، ومركز الخدمة، أو على www.dryandstore.com). استبدله فقط مع مصباح الخاصة التي توفرها الشركة المصنعة. إذا كان كلا أضواء زرقاء وخضراء تفشل في ضوء ذلك، يرى «لا تضيء مصابيح...» أعلاه.
- كرية معدنية داخل مصباح UV: بحسب مصنع المصباح، تحتوي بعض المصابيح على كرية معدنية داخل الأنبوب وهذا أمر طبيعي تماماً. ويكون ذلك نتيجة لعلمية تصنيعها التي تتسم بالحساسية البيئية.

إذا لم يؤد أي من الحلول السابقة إلى حل المشكلة:

في أمريكا الشمالية، اتصل بخدمة العملاء على رقم ١٢٩٩-٣٢٧-٨٨٨-١ أو قم بزيارة الموقع www.dryandstore.com.

خارج أمريكا الشمالية، اتصل بمكان الشراء أو بمركز خدمة من أجل تقييم المنتج.

الفترات التي تبلغ مدداً قصيرة تصل إلى ٣٠ دقيقة ستكون مفيدة. تتوقف جميع العمليات عند فتح الغطاء والذي يعيد ضبط جهاز التوقيت إلى وضع البداية.

إذا كانت وحدتك مزودة بمصباح UV مطهر، ستري ضوءاً أزرق في أعلى الوحدة يستمر لمدة دقيقة ونصف بعد تشغيل الوحدة مشيراً إلى أن دورة التطهير تعمل.

٣. من المهم أن يتم استبدال Dry-Brik بعد شهرين من تاريخ التشغيل وذلك لضمان أعلى مستوى من العناية بمعداتك السمعية. اجعل ال-Dry-Brik المستهلك ضمن النفايات المنزلية.

حول دورة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية* (UV)

تؤدي قوالب الأذن والأجهزة السمعية الجراثيم والبكتيريا. تحتوي بعض الطرازات على مصباح UV قاتل للبكتيريا يقوم بقتل مثل هذه الكائنات وسبعاني الكثير من المستخدمين من حكة والتهابات أقل نتيجة للاستخدام. يكون التأثير التطهيري في أقصى قوته قريباً من المصباح ويقل مع المسافة. لكن هذا الجهاز ليس جهاز تعقيم ولا تقوم الجهة المصنعة بترويج أي دعاوى بشأن درجة قتله للبكتيريا. والمنتج غير مصمم لتشخيص أو منع أو مراقبة أو علاج أو تخفيف المرض. تمكن إزالة مصباح UV دون التأثير على القدرة التجفيفية حيث أنها ليست جزءاً من دورة التسخين.

الاستخدام مع أجهزة الزراعة

تجب المحافظة على الأجهزة المزروعة جافة لتعمل بشكل جيد والاستخدام المنتظم لهذا الجهاز يمكن أن يزيل الرطوبة التي تتراكم من البيئة أو العرق. قد يلاحظ بعض المستخدمين تحسناً في عمر بطارية الزنك-الهواء خاصة في الطقس الحار والرطب. ستكون النتائج الفردية متفاوتة. سوف تتنوع النتائج الفردية. ها هي بعض الاقتراحات الخاصة:

- وحدات معالجة الكلام الموضوعة خلف الأذن: اترك بطاريات الزنك الهوائية في المعالج (في المكان الملائم) ولكن انزع غطاء البطارية. ضع المعالج والخوذة والسلك في جزء التجفيف المستقل على اليمين. لا تضع أي شيء ما عدا المادة المجففة على الجانب الأيسر من المنصة.
- معالجات التخاطب المرندة على الجسم: ضع أكبر عدد من المكونات تتحمله حجرة التجفيف دون ازدحام لتسمح بتدفق غير معطل للهواء. قد تعني قيود الحجم أن المعالج سيحتاج إلى أن يجعل منفصلاً عن المعدات الأخرى. في هذه الحالة تجب المحافظة على تركيب الميكروفون أكثر من المعالج حيث أنه أكثر تعرضاً للتلف بالرطوبة. قد يحتاج إلى نزع حزمة البطاريات من بعض المعالجات إذا كان الحجم المركب كبيراً جداً على حجرة التجفيف.

* بعض الطرازات لا تحتوي على مصباح قاتل للجراثيم. إذا كان ذلك منطقياً على جهازك، تجاهل أية تعليمات أو تعليقات تشير إلى «قاتل للجراثيم» أو «ضوء أزرق» أو «فوق البنفسجية» أو «UV» أو «مصباح».